


# Butane Powered Glue Gun

-  Pistolet à colle au butane       Pistola encoladora a gas butano
-  gasbetriebenes Klebegerät       Pistola a colla alimentata da Butano
-  Πιστόλι Θερμόκολλας Βουτανίου



- Fill LEC with Butane fuel (1)
- Wait 5 minutes
- Insert LEC into chamber (2)
- Replace chamber cap (3)
- Insert glue stick (4)
- Advance glue stick (5)
- Turn on fuel (6)
- Push button to ignite (7)
- Red glow indicator (8)
- Wait 5 minutes
- Dispense glue
- Rest in stand (9)
- Turn off fuel (10)



- Remplissez LEC avec du butane (1)
- Attendre 5 minutes
- Insérez LEC dans la chambre (2)
- Remplacer le couvercle de la chambre (3)
- Insérer un bâtonnet de colle (4)
- Avancer le bâtonnet (5)
- Allumez le carburant (6)
- Pressez le bouton pour allumer (7)
- Indicateur lumineux rouge (8)
- Attendre 5 minutes
- Distribuez la colle
- Ranger sur le socle (9)
- Éteignez le carburant (10)



- Befüllung des Gasbehälters mit Butangas (1)
- 5 Minuten warten
- die LEC (liquid energy cell) in den Gastank stecken (2)
- Gastank wieder verschliessen (3)
- Klebestick einführen (4)
- den Klebestick nach vorn drücken (5)
- Gastank öffnen (6)
- Zum Zünden, Knopf drücken (7)
- rot glühende Anzeige (8)
- 5 Minuten warten
- Kleber auftragen
- Einstellung beibehalten (9)
- Gaszufuhr abschalten (10)



- Rellene el LEC con gas butano (1)
- Espere 5 minutos
- Inserte LEC en la cámara (2)
- Reemplace la tapa de la cámara (3)
- Inserte la barra de cola (4)
- Avance la barra de cola (5)
- Encienda el combustible (6)
- Presione el botón para encender (7)
- Indicador en luz roja (8)
- Espere 5 minutos
- Dispensar la cola
- Colóquela en el soporte (9)
- Apague el combustible (10)



- Riempire LEC con Butano (1)
- Attendere 5 minuti
- Inserisci LEC nella camera (2)
- Sostituire il tappo della camera (3)
- Inserisci il bastoncino (4)
- Avanza il bastoncino (5)
- Accendere il carburante (6)
- Premere il pulsante per accendere (7)
- Luce indicatrice rossa (8)
- Attendere 5 minuti
- Distribuire la colla
- Appoggiare nel supporto (9)
- Spegnerne il carburante (10)



- Γεμίστε το παρεχόμενο δοχείο βουτανίου (1)
- Περιμένετε 5 λεπτά
- Εισάγετε το δοχείο στη συσκευή (2)
- Ασφαλίστε την θάλαμη (3)
- Εισάγετε την κόλλα (4)
- Προώθηση κόλλας (5)
- Ενεργοποίηση αερίου (6)
- Πατήστε το πλήκτρο ανάφλεξης (7)
- Ένδειξη κόκκινης πυράκτωσης (8)
- Περιμένετε 5 λεπτά
- Εξαγωγή κόλλας
- Τοποθέτηση μετά τη χρήση (9)
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (10)



LEC-10  
 Refillable Type Liquid Energy Cell™  
 Cella d'energia liquida rechargeable  
 Wiederbefüllbare LEC™ (liquid energy cell)  
 Sensor líquido de recarga de energía  
 Cella di energia liquida ricaricabile  
 Δοχείο αναγόμωσης